

D-Link®

Guide d'installation rapide

Ce produit peut être utilisé avec les systèmes d'exploitation Windows 98 et supérieurs.



DKVM-4U
Switch KVM USB 4 ports

Avant de commencer

Vous devez au moins disposer des éléments suivants :

- Clavier USB
- Souris USB
- Moniteur VGA ou supérieur

Vérification du contenu de l'emballage

Voici les éléments qui se trouvent dans votre boîte :



• **Switch KVM USB DKVM-4U**



• **Guide d'installation rapide**



• **2 jeu de câbles 2 en 1 KVM USB**

En cas d'absence de l'un des éléments ci-dessus, veuillez contacter votre revendeur.

1 Installer le DKVM-4U



Le DKVM-4U est un switch KVM remplaçable à chaud. Vous n'avez pas besoin d'éteindre votre ordinateur avant de l'installer.

Branchez la fiche USB de votre clavier sur le port USB clavier du DKVM-4U.



Branchez la fiche USB de votre souris sur le port USB souris du DKVM-4U.



Raccordez le connecteur VGA HDDB 15 broches de votre moniteur au port VGA du DKVM-4U.



1

Installer le DKVM-4U (suite)

Au moyen du câble KVM fourni, connectez la prise USB de type B au DKVM-4U



Au moyen du câble KVM fourni, raccordez le connecteur VGA au port VGA du DKVM-4U.



1

Installer le DKVM-4U (suite)

Répétez les étapes ci-dessous pour chacun des ordinateurs que vous raccordez au DKVM-4U

Au moyen des fiches situées à l'autre extrémité des câbles KVM fournis que vous avez raccordés au DKVM-4U dans le paragraphe précédent, raccordez le connecteur VGA au port VGA situé au dos du boîtier de votre ordinateur.



Raccordez le connecteur USB de type A à un des ports USB disponibles de votre ordinateur.



L'installation du DKVM-4U est maintenant terminée.

Remarque :

1. Les utilisateurs de Windows 98 peuvent avoir besoin du CD d'installation de Windows pour finaliser l'installation du DKVM-4U.
2. Si vous mettez sous tension les ordinateurs 2, 3 ou 4 sans mettre sous tension l'ordinateur 1, vous devrez utiliser les touches de raccourci ou les boutons de commande pour commuter l'ordinateur sur la diode correspondante. En effet, chaque ordinateur est dirigé vers une diode par défaut.
3. Les ports USB sont uniquement destinés au clavier et à la souris. Ne PAS raccorder le hub USB à l'un des ports USB de la console.

2

Basculer d'un ordinateur à l'autre avec le DKVM-4U

Le DKVM-4U est pourvu d'un **Bouton de sélection** situé sur le panneau supérieur, qui permet de basculer d'un ordinateur à l'autre rapidement et facilement .



2

Basculer d'un ordinateur à l'autre avec le DKVM-4U (suite)

Vous pouvez également utiliser les **Touches de raccourci** du clavier pour basculer d'un ordinateur à l'autre. Appuyez deux fois sur la **Touche d'arrêt du défilement** pour passer en mode de basculement par Touches de raccourci. Un signal sonore confirme l'activation du mode Touches de raccourci.

Menu des touches de raccourci

- **Touche d'arrêt du défilement + Touche d'arrêt du défilement + 1** :
Bascule sur le PC 1
- **Touche d'arrêt du défilement + Touche d'arrêt du défilement + 2** :
Bascule sur le PC 2
- **Touche d'arrêt du défilement + Touche d'arrêt du défilement + 3** :
Bascule sur le PC 3
- **Touche d'arrêt du défilement + Touche d'arrêt du défilement + 4** :
Bascule sur le PC 4
- **Touche d'arrêt du défilement + Touche d'arrêt du défilement + -->** :
Bascule sur le PC suivant
- **Touche d'arrêt du défilement + Touche d'arrêt du défilement + <--** :
Bascule sur le PC précédent
- **Touche d'arrêt du défilement + Touche d'arrêt du défilement + B** :
Allume/éteint le bipeur
- **Touche d'arrêt du défilement + Touche d'arrêt du défilement + M** :
Réinitialise le clavier et la souris
- **Touche d'arrêt du défilement + Touche d'arrêt du défilement + S** :
Active le mode de balayage automatique. Chaque ordinateur est balayé toutes les 10 secondes. Appuyez sur la touche d'espace pour quitter le mode de balayage automatique.

3

Conseils de dépannage

Clavier

Si le clavier ne fonctionne pas, n'est pas détecté ou génère une erreur, vérifiez les éléments suivants :

- Assurez-vous que le clavier est bien raccordé à l'ordinateur et au DKVM-4U. Vérifiez que le clavier est bien raccordé au port USB clavier et non au port USB souris.
- Vérifiez que le clavier fonctionne correctement lorsqu'il est directement raccordé à l'ordinateur.
- Si vous avez installé plusieurs systèmes d'exploitation sur votre ordinateur, contactez le constructeur de la carte mère/de l'ordinateur pour la prise en charge USB de votre système.

Souris

Si la souris ne fonctionne pas, n'est pas détectée ou génère une erreur, vérifiez les éléments suivants :

- Assurez-vous que la souris est bien raccordée à l'ordinateur et au DKVM-4U. Vérifiez que la souris est bien raccordée au port USB souris et non au port USB clavier.
- Vérifiez que la souris fonctionne correctement lorsqu'elle est directement raccordée à l'ordinateur.
- Essayez d'utiliser une autre souris.
- Si vous avez des problèmes avec les mouvements de la souris, essayez de réinitialiser le DKVM-4U en appuyant sur Touche d'arrêt du défilement + Touche d'arrêt du défilement + M.
- Ne déplacez pas la souris et n'appuyez sur aucun de ses boutons lorsque vous basculez d'un ordinateur à l'autre. Essayez de réinitialiser la souris en la débranchant du DKVM-4U pendant trois secondes environ avant de la rebrancher.

Vidéo

Si l'image du moniteur n'est pas claire, vérifiez les éléments suivants :

- Vérifiez que tous les câbles du moniteur sont correctement branchés.
- Essayez de baisser la résolution et le taux de rafraîchissement de votre moniteur.
- Essayez d'utiliser un câble vidéo plus court.

Assistance technique

Vous trouverez la documentation et les logiciels les plus récents sur le site web **D-Link**.

Ceux-ci peuvent contacter le service technique de **D-Link** par notre site internet ou par téléphone.

Support technique destiné aux clients établis en France :

Assistance technique D-Link par téléphone :

0 820 0803 03

Assistance technique D-Link sur internet :

<http://www.dlink.fr>

e-mail : support@dlink.fr

Support technique destiné aux clients établis au Canada :

Assistance technique D-Link par téléphone :

(800) 361-5265

Lun.-Ven. 7h30 à 21h00 HNE.

Assistance technique D-Link sur internet :

<http://support.dlink.ca>

e-mail : support@dlink.ca

D-Link®
Building Networks for People