

Quick Guide for Installing D-Link DU-562M External Modem

Drivers

The CD includes below:

1. \ Manual \: Modem manual.
2. \ Driver \: Modem drivers for Windows 98se/ME/2000/XP
3. Run\setup.exe to install BVRP or other software.

Note: The detailed manual has been put into PDF file in the CD, please run Acrobat Reader to read it.

Quick software installation

Windows 98se

- 1 The computer wizard will find new hardware device, Please click **Cancel** to continue.
- 2 Please click **Start \ Run** on the desktop, then type the path: **I:\Driver\Win98SE\Hxfsetup.exe** (I is the letter of CD-ROM drive) and click **OK** to continue.
- 3 Click **Yes**.
- 4 Click **Yes**, restart computer now.

Windows ME

- 1 The computer wizard will find new hardware device, Please click **Cancel** to continue
- 2 Please click **Start \ Run** on the desktop, then type the path: **I:\Driver\WinME\HXFSetup.exe** (I is the letter of CD-ROM drive) and click **OK** to continue.

Windows 2000

1. The computer wizard will find new hardware device, Please click **Cancel** to continue
- 2 Please click **Start \ Run** on the desktop, then type the path: **G:\Driver\Win2K\HXFSetup.exe** (G is the letter of CD-ROM drive) and click **OK** to continue.
- 3 Click **Yes** to continue this installation procedure
- 4 Click **Yes**

Windows XP

1. Please insert the driver CD supplied when you see the message of **PCI Simple Communication Controller**, Select the **Install from a list or specific location [Advanced]** then click **Next** to search for the driver.
2. Select **Include this location in the search:** and type a path: **G:\Drive\WinXP** (G is the letter of the CD-ROM drive), then click **Next** to continue.
3. Click **Continue Anyway** to continue.
4. Click **Finish** to end this procedure.

Diagnostics

Windows 98se/ME

1. Move your cursor as following sequence **Start / Settings / Control Panel** and double-click on the **Modems** icon.
- 2 TO test the Modem by clicking on the **Diagnostics** tab , Select the **COM3 port** that Modem is setting , and click **More Info.....**
- 3 If your modem is responding to AT commands and functioning correctly, it means that your modem is working properly. Click **OK** to end this procedure.
- 4 Click **OK** to end this procedure.

Windows 2000

- 1 Move your cursor as following sequence **Start\Settings\Control Panel**. Then double-click on the **Phone and Modem Options** icon.
- 2 Click **Modems** tab, then select **D-Link DU-562M External Modem** and click **Properties**.
- 3 Click **Diagnostics** tab, and then click **Query Modem**.
- 4 If your modem is responding to AT commands and functioning correctly, it means that your modem is working properly. Click **OK**.
- 5 Click **OK** to end this procedure

Windows XP

1. Move your cursor as following sequence **Start\Settings\Control Panel**. Then double-click on the **Phone and Modem Options** icon.
2. Click **Modems** tab, then select **D-Link DU-562M External Modem** and click **Properties**.

3. Click **Diagnostics** tab, then click **Query Modem**.
4. If your modem is responding to AT commands and functioning correctly, it means that your modem is working properly. Click **OK**.
5. Click **OK** to end this procedure.

Uninstalling

Windows 98se/ME

1. Move your cursor as following sequence **Start / Settings / Control Panel** and double-click on the **Modems** icon.
2. Select **D-Link DU-562M External Modem**, then click **Remove**.
3. Click **Yes** to restart your computer and end this procedure

Windows 2000

1. Move your cursor as following sequence **Start \ Settings \Control Panel**. Then double-click on the **Add/Remove Programs** icon.
2. Select **D-Link DU-562M External Modem** from the list and then click **Remove**.
3. Click **Close** to end this procedure

Windows XP

1. Move your cursor as following sequence **Start \ Settings \ Control Panel**. Click on the **Add Remove Programs** icon
2. Click **Modems** tab and select **D-Link DU-562M External Modem**, then click **Remove**.
3. Then click **Close** to end this procedure

Kurzanleitung für die Installation der Treiber für das D-Link

DU-562M External Modem

Auf der mitgelieferten CD-ROM finden Sie folgende

Elemente:

1. **\\Manual\:** Modem-Handbuch.
2. **\\Driver\:** Modem-Treiber für Windows 98SE/ME/2000/XP.
3. **\\Run\setup.exe:** Programm zum Installieren von BVRP und sonstigen Software-Komponenten.

Hinweis: Das ausführliche Handbuch liegt auf der CD-ROM im PDF-Format vor. Sie können es mit Acrobat Reader anzeigen.

Kurzanleitung zur Installation der Software

Windows 98SE

1. Wenn der Hardware-Assistent nach dem Anschließen des Modems eine neue Hardwarekomponente meldet: Klicken Sie auf **Abbrechen**.
2. Klicken Sie auf dem Desktop auf **Start > Ausführen**. Geben Sie anschließend folgenden Pfad ein:
I:\Driver\Win98SE\Hxfsetup.exe (I steht für den Laufwerksbuchstaben Ihres CD-ROM-Laufwerks). Klicken Sie anschließend auf **OK**.
3. Klicken Sie auf **Ja**.
4. Klicken Sie auf **Ja**, um den Computer neu zu starten.

Windows ME

1. Wenn der Hardware-Assistent nach dem Anschließen des Modems eine neue Hardwarekomponente meldet: Klicken Sie auf **Abbrechen**.
2. Klicken Sie auf dem Desktop auf **Start > Ausführen**. Geben Sie anschließend folgenden Pfad ein:
I:\Driver\WinME\HXFSetup.exe (I steht für den Laufwerksbuchstaben Ihres CD-ROM-Laufwerks). Klicken Sie anschließend auf **OK**.

Windows 2000

- 1 Wenn der Hardware-Assistent nach dem Anschließen des Modems eine neue Hardwarekomponente meldet: Klicken Sie auf **Abbrechen**.
- 2 Klicken Sie auf dem Desktop auf **Start > Ausführen**. Geben Sie anschließend den Pfad ein:
G:\Driver\Win2K\HXFSetup.exe (G steht für den Laufwerksbuchstaben Ihres CD-ROM-Laufwerks). Klicken Sie anschließend auf **OK**.
- 3 Klicken Sie auf **Ja**, um den Installationsvorgang fortzusetzen.
- 4 Klicken Sie auf **Ja**.

Windows XP

- 1 Falls die Meldung **PCI Simple Communication Controller** angezeigt wird: Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein. Wählen Sie die Option **Software von einer Liste oder bestimmten Quellen installieren (für fortgeschrittene Benutzer)**. Klicken Sie anschließend auf **Weiter**, um nach dem Treiber zu suchen.
- 2 Wählen Sie **Folgende Quelle ebenfalls durchsuchen:** und geben Sie folgenden Pfad ein: **G:\Driver\WinXP** (G steht für den Laufwerksbuchstaben Ihres CD-ROM-Laufwerks). Klicken Sie anschließend auf **Weiter**.
- 3 Klicken Sie auf **Installation fortsetzen**.
- 4 Klicken Sie auf **Fertig stellen**, um den Vorgang abzuschließen.

Modem testen**Windows 98SE/ME**

- 1 Wählen Sie im Menü **Start** die Option **Einstellungen**, und klicken Sie auf **Systemsteuerung**. Doppelklicken Sie anschließend auf das Symbol **Modems**.
- 2 Klicken Sie zum Testen des Modems auf die Registrierkarte **Diagnose**. Wählen Sie den **COM-Anschluss**, an den das Modem angeschlossen ist (z. B. COM3), und klicken Sie auf **Details**.
- 3 Wenn das Modem auf AT-Befehle reagiert und korrekt funktioniert, ist es betriebsbereit. Klicken Sie auf **OK**, um den Vorgang abzuschließen.
- 4 Klicken Sie auf **OK**, um den Vorgang abzuschließen.

Windows 2000

1. Wählen Sie im Menü **Start** die Option **Einstellungen**, und klicken Sie auf **Systemsteuerung**. Doppelklicken Sie auf das Symbol **Telefon- und Modemoptionen**.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Modems**, und wählen Sie den Eintrag **D-Link DU-562M External Modem**. Klicken Sie auf **Eigenschaften**.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Diagnose** und anschließend auf **Modem abfragen**.
4. Wenn das Modem auf AT-Befehle reagiert und korrekt funktioniert, ist es betriebsbereit. Klicken Sie auf **OK**.
5. Klicken Sie auf **OK**, um den Vorgang abzuschließen.

Windows XP

- 1 Wählen Sie im Menü **Start** die Option **Einstellungen**, und klicken Sie auf **Systemsteuerung**. Doppelklicken Sie auf das Symbol **Telefon- und Modemoptionen**.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Modems**, und wählen Sie den Eintrag **D-Link DU-562M External Modem**. Klicken Sie auf **Eigenschaften**.
- 3 Klicken Sie auf die Registerkarte **Diagnose** und anschließend auf **Modem abfragen**.
- 4 Wenn das Modem auf AT-Befehle reagiert und korrekt funktioniert, ist es betriebsbereit. Klicken Sie auf **OK**.
- 5 Klicken Sie auf **OK**, um den Vorgang abzuschließen.

Deinstallieren**Windows 98SE/ME**

- 1 Wählen Sie im Menü **Start** die Option **Einstellungen**, und klicken Sie auf **Systemsteuerung**. Doppelklicken Sie anschließend auf das Symbol **Modems**.
- 2 Wählen Sie **D-Link DU-562M External Modem**, und klicken Sie auf **Entfernen**.
- 3 Klicken Sie auf **Ja**, um den Installationsvorgang abzuschließen und Ihren Computer neu zu starten.

Windows 2000

- 1 Wählen Sie im Menü **Start** die Option **Einstellungen**, und klicken Sie auf **Systemsteuerung**. Doppelklicken Sie auf das Symbol **Software**.
- 2 Wählen Sie **D-Link DU-562M External Modem**, und klicken Sie auf **Entfernen**.
- 3 Klicken Sie auf **Schließen**, um den Vorgang abzuschließen.

Windows XP

- 1 Wählen Sie im Menü **Start** die Option **Einstellungen**, und klicken Sie auf **Systemsteuerung**. Klicken Sie auf das Symbol **Software**.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte **Modems**, und wählen Sie den Eintrag **D-Link DU-562M External Modem**. Klicken Sie auf **Entfernen**.
- 3 Klicken Sie auf **Schließen**, um den Vorgang abzuschließen.

Guide d'installation rapide des pilotes du modem externe**DU-562M D-Link****Ce CD contient :**

1. \ **Manual** \: Le manuel du modem.
2. \ **Driver** \: Les pilotes du modem pour Windows 98se/ME/2000/XP
3. Lancez \setup.exe pour installer BVRP ou un autre logiciel.

Nota : le manuel détaillé au format PDF se trouve sur le CD ; lancez Acrobat Reader pour le lire.

Installation rapide du pilote**Windows 98se**

- 1 L'ordinateur détecte le nouveau matériel. Cliquez sur **Annuler** pour continuer.
- 2 Cliquez sur **Démarrer \ Exécuter**, tapez **I:\Driver\Win98SE\Hxfsetup.exe** (I est la lettre d'identification du lecteur de CD-ROM), puis cliquez sur **OK** pour continuer.
- 3 Cliquez sur **Oui**.
- 4 Cliquez sur **Oui**, je veux redémarrer mon ordinateur.

Windows ME

- 1 L'ordinateur détecte le nouveau matériel. Cliquez sur **Annuler** pour continuer.
- 2 Cliquez sur **Démarrer \ Exécuter**, puis tapez **I:\Driver\WinME\HXFSetup.exe** (I est la lettre d'identification du lecteur de CD-ROM) puis cliquez sur **OK** pour continuer.

Windows 2000

- 1 L'ordinateur détecte le nouveau matériel. Cliquez sur **Annuler** pour continuer.
- 2 Cliquez sur **Démarrer \ Exécuter**, puis tapez **G:\Driver\Win2K\HXFSetup.exe** (G est la lettre d'identification du lecteur de CD-ROM) puis cliquez sur **OK** pour continuer.
- 3 Cliquez sur **Oui** pour poursuivre l'installation.
- 4 Cliquez sur **Oui**.

Windows XP

- 1 Placez le CD pilotes dans le lecteur lorsque le message **Contrôleur de communication simple PCI** apparaît. Sélectionnez **Installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié [utilisateurs expérimentés]**, puis cliquez sur **Suivant** pour rechercher le pilote.
- 2 Sélectionnez **Inclure cet emplacement dans la recherche** : et tapez : **G:\Drive\WinXP** (G est la lettre d'identification du lecteur de CD-ROM), puis cliquez sur **Suivant** pour continuer.
- 3 Cliquez sur **Continuer**.
- 4 Cliquez sur **Terminer** pour terminer l'installation.

Diagnostics

Windows 98se/ME

- 1 Cliquez sur **Démarrer \ Paramètres \ Panneau de configuration** et double-cliquez sur l'icône **Modems**.
- 2 Pour tester le modem, cliquez sur l'onglet **Diagnostics**, sélectionnez le **Port COM3** correspondant au modem et cliquez sur **Informations complémentaires...** pour commencer le test.
- 3 Si votre modem répond aux commandes AT c'est qu'il fonctionne correctement.
- 4 Cliquez sur **OK** pour terminer la procédure.

Windows 2000

- 1 Cliquez sur **Démarrer \ Paramètres \ Panneau de configuration**. Double-cliquez sur l'icône **Options de modems et téléphonie**.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Modems**, choisissez **Modem externe D-Link DU-562M** et cliquez sur **Propriétés**.
- 3 Cliquez sur l'onglet **Diagnostic** puis sur **Interroger le modem**.
- 4 Si votre modem répond aux commandes AT c'est qu'il fonctionne correctement. Cliquez sur **OK**.
- 5 Cliquez sur **OK** pour terminer la procédure.

Windows XP

- 1 Cliquez sur **Démarrer \ Paramètres \ Panneau de configuration**. Double-cliquez sur l'icône **Options de modems et téléphonie**.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Modems**, choisissez **Modem externe D-Link DU-562M** et cliquez sur **Propriétés**.
- 3 Cliquez sur l'onglet **Diagnostic** puis sur **Interroger le modem**.
- 4 Si votre modem répond aux commandes AT c'est qu'il fonctionne correctement. Cliquez sur **OK**.
- 5 Cliquez sur **OK** pour terminer la procédure.

Désinstallation

Windows 98se/ME

- 1 Cliquez sur **Démarrer \ Paramètres \ Panneau de configuration** et double-cliquez sur l'icône **Modems**.
- 2 Sélectionnez **D-Link DU-562M External Modem**, puis cliquez sur **Supprimer**.
- 3 Cliquez sur **Oui** pour redémarrer votre ordinateur.

Windows 2000

- 1 Sélectionnez successivement **Démarrer \ Paramètres \ Panneau de configuration**. Puis double-cliquez sur l'icône **Ajout/Suppression de programmes**.
- 2 Sélectionnez **D-Link DU-562M External Modem** dans la liste, puis cliquez sur **Supprimer**.
- 3 Cliquez sur **Fermer** pour terminer.

Windows XP

- 1 Sélectionnez successivement **Démarrer \ Paramètres \ Panneau de configuration**. Puis double-cliquez sur l'icône **Ajout/Suppression de programmes**.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Modems** et sélectionnez **D-Link DU-562M External Modem**, puis cliquez sur **Supprimer**.
- 3 Cliquez sur **Fermer** pour terminer.

Guía rápida para instalar los controladores del módem externo

D-Link DU-562M

El CD incluye:

1. \ Manual \: Manual del módem.
2. \ Driver \: Controladores del módem para Windows 98se/ME/2000/XP
3. Run\setup.exe para instalar BVRP u otro software.

Nota: El manual detallado se encuentra en el CD como un fichero PDF. Para leerlo, debe ejecutarse Acrobat Reader.

Instalación rápida del software

Windows 98se

1. El asistente del ordenador reconocerá un nuevo dispositivo de hardware. Hacer click en **Cancel** para continuar.
2. Hacer click en **Start / Run**, en el escritorio; después escribir la ruta de acceso: **I:\Driver\Win98SE\Hxfsetup.exe** (I es la letra de la unidad de CD-ROM) y hacer click en **OK** para continuar.
3. Hacer click en **Yes**.
4. Hacer click en **Yes**, y reiniciar el ordenador.

Windows ME

1. El asistente del ordenador reconocerá un nuevo dispositivo de hardware. Hacer click en **Cancel** para continuar.
2. Hacer click en **Start / Run**, en el escritorio; después escribir la ruta de acceso: **I:\Driver\WinME\HXFSetup.exe** (I es la letra de la unidad de CD-ROM) y hacer click en **OK** para continuar.

Windows 2000

1. El asistente del ordenador reconocerá un nuevo dispositivo de hardware. Hacer click en **Cancel** para continuar.
2. Hacer click en **Start / Run**, en el escritorio; después escribir la ruta de acceso: **G:\Driver\Win2K\HXFSetup.exe** (G es la letra de la unidad de CD-ROM) y hacer click en **OK** para continuar.
3. Hacer click en **Yes** para continuar el proceso de instalación.
4. Hacer click en **Yes**.

Windows XP

1. Introducir el CD suministrado cuando aparezca el mensaje de **PCI Simple Communication Controller**. Seleccionar **Install from a list or specific location [Advanced]**, después hacer click en **Next** para buscar el controlador.
2. Seleccionar **Include this location in the search:**, y escribir la ruta de acceso: **G:\Drive\WinXP** (G es la letra de la unidad de CD-ROM), después hacer click en **Next** para continuar.
3. Hacer click en **Continue Anyway** para continuar.
4. Hacer click en **Finish** para finalizar el proceso.

Diagnósticos

Windows 98se/ME

1. Con el cursor realizar la siguiente secuencia **Start / Settings / Control Panel** y hacer doble click en el icono **Modems**.
2. Para probar el módem, hacer click en la ficha **Diagnostics**. Seleccionar **COM3 port**, donde se encuentra el módem, y hacer click en **More Info...**
3. Si el módem responde a los comandos AT, es que funciona correctamente. Hacer click en **OK** para finalizar el proceso.
4. Hacer click en **OK** para finalizar el proceso.

Windows 2000

1. Con el cursor realizar la siguiente secuencia **Start / Settings / Control Panel**. Después hacer doble click en el icono **Phone and Modem Options**.
2. Hacer click en la ficha **Modems**, después seleccionar **D-Link DU-562M External Modem** y hacer click en **Properties**.
3. Hacer click en la ficha **Diagnostics**, y después hacer click en **Query Modem**.
4. Si el módem responde a los comandos AT, es que funciona correctamente. Hacer click en **OK**.
5. Hacer click en **OK** para finalizar el proceso.

Windows XP

1. Con el cursor realizar la siguiente secuencia **Start / Settings / Control Panel**. Después hacer doble click en el icono **Phone and Modem Options**.

2. Hacer click en la ficha **Modems**, después seleccionar **D-Link DU-562M External Modem** y hacer click en **Properties**.
3. Hacer click en la ficha **Diagnostics**, después hacer click en **Query Modem**.
4. Si el módem responde a los comandos AT, es que funciona correctamente. Hacer click en **OK**.
5. Hacer click en **OK** para finalizar el proceso.

Desinstalar

Windows 98se/ME

1. Con el cursor realizar la siguiente secuencia **Start / Settings / Control Panel** y hacer doble click en el icono **Modems**.
Seleccionar **D-Link DU-562M External Modem**, después hacer click en **Remove**.
2. Hacer click en **Yes** para reiniciar el ordenador y finalizar el proceso.

Windows 2000

1. Con el cursor realizar la siguiente secuencia **Start / Settings / Control Panel**. Después hacer doble click en el icono **Add/Remove Programs**.
2. En la lista, seleccionar **D-Link DU-562M External Modem**, y hacer click en **Remove**.
3. Hacer click en **Close** para finalizar el proceso.

Windows XP

1. Con el cursor realizar la siguiente secuencia **Start / Settings / Control Panel**. Hacer click en el icono **Add Remove Programs**.
2. Hacer click en la ficha **Modems** y seleccionar **D-Link DU-562M External Modem**, después hacer click en **Remove**.
3. Después hacer click en **Close** para finalizar el proceso.

Guida veloce per l'installazione dei Driver del D-Link DU-562M

Modem Esterno

Il CD include :

1. \ Manual \ : Manuale del Modem.
2. \ Driver \ : Driver del Modem per Windows 98se/ME/2000/XP
3. Run\setup.exe per installare BVRP o altro software.

Nota: Il manuale completo è stato inserito nel file PDF del CD, avviare Acrobat Reader per leggerlo.

Installazione rapida del software

Windows 98se

1. La configurazione guidata troverà un nuovo dispositivo hardware, Prego cliccare **Annulla** per continuare
2. Prego cliccare **Start \ Esegui** sul desktop, poi digitare il percorso: **I:\Driver\Win98SE\Hxfsetup.exe** (I è la lettera del CD-ROM drive) e cliccare **OK** per continuare.
3. Cliccare **Si**.
4. Cliccare **Si**, riavviare il computer ora.

Windows ME

1. La configurazione guidata troverà un nuovo dispositivo hardware, Prego cliccare **Annulla** per continuare
2. Prego cliccare **Start \ Esegui** sul desktop, poi digitare il percorso: **I:\Driver\WinME\HXFSetup.exe** (I è la lettera del CD-ROM drive) e cliccare **OK** per continuare.

Windows 2000

1. La configurazione guidata troverà un nuovo dispositivo hardware, Prego cliccare **Annulla** per continuare
2. Prego cliccare **Start \ Esegui** sul desktop, poi digitare il percorso: **G:\Driver\Win2K\HXFSetup.exe** (G è la lettera del CD-ROM drive) e cliccare **OK** per continuare.
4. Cliccare **Si** per continuare la procedura di installazione
5. Cliccare **Si**

Windows XP

1. Prego inserire il CD dei driver a corredo quando appare il messaggio di **PCI Simple Communication Controller**, Selezionare **Installare da una lista o posizione specifica [Avanzato]** poi cliccare **Avanti** per la ricerca del driver.
2. Selezionare **Includi questa posizione per la ricerca:** e digitare il percorso: **G:\Drive\WinXP** (G è la lettera del CD-ROM drive), poi cliccare **Avanti** per continuare.
3. Cliccare **Continua** per continuare
4. Cliccare **Fine** per terminare questa procedura.

Diagnostica**Windows 98se/ME**

1. Muovere il proprio cursore con questa sequenza **Start / Impostazioni / Pannello di Controllo** e doppio-click sull'icona **Modem**.
2. Per testare il Modem cliccare sulla tab **Diagnostica**. Selezionare la **Porta COM3** per la quale il Modem è impostato e cliccare su **Maggiori Informazioni**.....
3. Se il modem risponde ai comandi AT in modo corretto, significa che il modem sta funzionando. Cliccare **OK** per terminare questa procedura.
4. Cliccare **OK** per terminare questa procedura.

Windows 2000

1. Muovere il proprio cursore con questa sequenza **Start / Impostazioni / Pannello di Controllo**. Poi doppio-click sull'icona **Opzioni Telefono e Modem**.
2. Cliccare sul tab **Modem**, poi selezionare **D-Link DU-562M External Modem** e cliccare **Proprietà**.
3. Cliccare il tab **Diagnostica**, e poi cliccare **Query Modem**.
4. Se il modem risponde ai comandi AT in modo corretto, significa che il modem sta funzionando. Cliccare **OK** per terminare questa procedura.
5. Cliccare **OK** per terminare questa procedura.

Windows XP

1. Muovere il proprio cursore con questa sequenza **Start\Impostazioni\Pannello di Controllo**. Poi doppio-click sull'icona **Opzioni Telefono e Modem**.
2. Cliccare sul tab **Modem**, poi selezionare **D-Link DU-562M External Modem** e cliccare **Proprietà**.
3. Cliccare il tab **Diagnostica**, e poi cliccare **Query Modem**.
4. Se il modem risponde ai comandi AT in modo corretto, significa che il modem sta funzionando. Cliccare **OK** per terminare questa procedura.
5. Cliccare **OK** per terminare questa procedura.

Disinstallazione**Windows 98se/ME**

1. Muovere il proprio cursore con questa sequenza **Start / Impostazioni / Pannello di Controllo** e doppio-click sull'icona **Modems**.
2. Selezionare **D-Link DU-562M External Modem**, poi cliccare **Rimuovi**.
3. Cliccare **Si** per riavviare il computer e terminare questa procedura

Windows 2000

1. Muovere il proprio cursore con questa sequenza **Start / Impostazioni / Pannello di Controllo**. Poi doppio-click sull'icona **Aggiungi/Rimuovi Programmi**.
2. Selezionare **D-Link DU-562M External Modem** dalla lista e poi cliccare **Rimuovi**.
3. Cliccare **Chiudi** per terminare questa procedura.

Windows XP

1. Muovere il proprio cursore con questa sequenza **Start / Impostazioni / Pannello di Controllo**. Poi doppio-click sull'icona **Aggiungi/Rimuovi Programmi**.
2. Cliccare il tab **Modem** e selezionare **D-Link DU-562M External Modem** dalla lista e poi cliccare **Rimuovi**.
3. Cliccare **Chiudi** per terminare questa procedura.

Руководство по быстрой установке драйверов внешнего модема D-Link DU-562M

CD-диск содержит следующее:

1. \ Manual \: Руководство пользователя.
2. \ Driver \: Драйверы модема для Windows 98se/ME/2000/XP
3. Run\setup.exe для установки BVRP или другого программного обеспечения.

Примечание: Подробное руководство содержится на CD в формате PDF, для чтения используйте Acrobat Reader.

Быстрая установка программного обеспечения

Windows 98se

1. Когда Windows обнаружит новое устройство, нажмите **Отмена** для продолжения.
2. Пожалуйста нажмите **Пуск \ Выполнить**, затем укажите путь: I:\Driver\Win98SE\Hxfsetup.exe (I представляет букву вашего устройства CD-ROM) и нажмите **ОК** для продолжения.
3. Нажмите **Да**.
4. Нажмите **Да** и перезагрузите компьютер.

Windows ME

1. Когда Windows обнаружит новое устройство, нажмите **Отмена** для продолжения.
2. Пожалуйста нажмите **Пуск \ Выполнить**, затем укажите путь: I:\Driver\WinME\HXFSetup.exe (I представляет букву вашего устройства CD-ROM) и нажмите **ОК** для продолжения.

Windows 2000

1. Когда Windows обнаружит новое устройство, нажмите **Отмена** для продолжения.
2. Пожалуйста нажмите **Пуск \ Выполнить**, затем укажите путь: G:\Driver\Win2K\HXFSetup.exe (G представляет букву

- вашего устройства CD-ROM) и нажмите **ОК** для продолжения.
3. Нажмите **Да** для продолжения установки
 4. Нажмите **Да**

Windows XP

1. Вставьте компакт-диск с драйверами, когда появится сообщение **PCI Simple Communication Controller**, выберите **Установить из списка или указать расположение [Дополнительно]**, затем нажмите **Далее** для поиска драйвера.
2. Выберите **Включить следующее место поиска:** и укажите путь: G:\Drive\WinXP (G представляет букву вашего устройства CD-ROM), затем нажмите **Далее** для продолжения.
3. Нажмите **Далее** для продолжения.
4. Нажмите **Готово** для завершения установки.

Диагностика

Windows 98se/ME

1. Выберите **Пуск\ Настройки\ Панель Управления**. Затем дважды кликните на значке **Модемы**.
2. Для тестирования модема кликните на закладку **Диагностика**. Затем выберите **COM Порт** на котором настроен модем и нажмите кнопку **More Info...** для начала теста
3. Если ваш модем реагирует на AT команды и функционирует нормально, значит, модем работает правильно. Нажмите **ОК**.
4. Нажмите **ОК** для завершения этой процедуры.

Windows 2000

1. Выберите **Пуск\ Настройки\ Панель Управления**. Затем дважды кликните на значке **Телефон и Модем**.
2. Выберите закладку **Модемы**, затем выберите **D-Link DU-562M External Modem** и нажмите **Свойства**.
3. Для тестирования модема кликните на закладку **Диагностика**, затем нажмите **Query Modem**.
4. Если ваш модем реагирует на AT команды и функционирует нормально, значит, модем работает правильно. Нажмите **ОК**.
5. Нажмите **ОК** для завершения этой процедуры.

Windows XP

1. Выберите **Пуск\ Настройки\ Панель Управления**. Затем дважды кликните на значке **Телефон и Модем**.
2. Выберите закладку **Модемы**, затем выберите **D-Link DU-562M External Modem** и нажмите **Свойства**.
3. Для тестирования модема кликните на закладку **Диагностика**, затем нажмите **Query Modem**.
4. Если ваш модем реагирует на AT команды и функционирует нормально, значит, модем работает правильно. Нажмите **ОК**.
5. Нажмите **ОК** для завершения этой процедуры.

Удаление

Windows 98se/ME

1. Выберите **Пуск\ Настройки\ Панель Управления**. Затем дважды кликните на значке **Модемы**.
2. Выберите **D-Link DU-562M External Modem**, затем нажмите **Удалить**.
3. Нажмите **Да** для перезагрузки компьютера и завершения этой процедуры.

Windows 2000

1. Выберите **Пуск\ Настройки\ Панель Управления**. Затем дважды кликните на значке **Установка и удаление программ**.
2. Выберите **D-Link DU-562M External Modem** из списка, затем нажмите **Удалить**.
3. Нажмите **Закреть**, чтобы завершить эту процедуру.

Windows XP

1. Выберите **Пуск\ Настройки\ Панель Управления**. Затем нажмите на значке **Установка и удаление программ**.
2. Выберите закладку **Модемы**, затем выберите **D-Link DU-562M External Modem** и нажмите **Удалить**.
3. Нажмите **Закреть**, чтобы завершить эту процедуру.