

# QUICK INSTALLATION GUIDE

## DWA-172 WIRELESS AC600 DUAL BAND HIGH-GAIN USB ADAPTER



### ENGLISH

#### CD SET-UP WIZARD

**SET-UP WIZARD CD**  
The CD contains all of the instructions required to set-up DWA-172

**INSERT CD**  
Insert the CD into the CD drive of your computer. The set-up wizard should start automatically. Make sure that your internet connection is active. (Do not plug in DWA-172 yet)

**SET-UP WIZARD**  
Select your language from the list of options and follow the steps within the wizard to complete the set-up of DWA-172

#### SET-UP AND CONFIGURATION PROBLEMS

- I'VE LOST MY CD WHAT CAN I DO?**  
The CD contains software drivers and manual which can be obtained from D-Link (see Technical Support below). Windows XP, Vista, Windows 8, 7 in most cases will automatically install the correct drivers.
- I'VE FORGOTTEN MY WIRELESS ENCRYPTION KEY?**  
The wireless encryption key is configured at the Wireless Access Point, Router or DSL Modem Router. If you are unable to obtain your encryption key, the only solution would be to re-configure your Access Point/Router to use a new encryption key. Please contact your Wireless Access Point/Router/DSL Modem Router manufacturer.
- WHY CAN'T I GET A WIRELESS CONNECTION?**
  - Check that your DWA-172 is plugged in properly to the USB port or try to plug the DWA-172 into another USB port if available.
  - The LED on the DWA-172 should be lit, otherwise there could be a physical fault on the USB port or the driver is not installed properly.
  - Ensure that the wireless settings on the DWA-172 match the settings on your Access Point/Router. Please check and confirm your settings for:  
**Wireless Network Name (SSID)**  
**Wireless Encryption Key**  
**Wireless Security Method (E.g. WEP, WPA2)**  
To check whether a Wireless connection has been made, in the Windows System Tray (bottom right). Red means no valid connections have been made.  
- Check that your Internet is working fine on existing computers.  
- Ensure that you have followed and completed the software installation process, otherwise, please re-install the software. The LED on the DWA-172 should come on after software installation.

#### TECHNICAL SUPPORT

**United Kingdom (Mon-Fri)**. Website: <http://www.dlink.com>  
Home Wireless/Broadband 0871 873 3000 (9.00am–06.00pm, Sat 10.00am–02.00pm)  
Managed, Smart, & Wireless Switches, or Firewalls 0871 873 0909 (09.00am– 05.30pm)  
(BT 10ppm, other carriers may vary.)

**Ireland (Mon-Fri)**. Website: <http://www.dlink.com>  
All Products 1890 886 899 (09.00am–06.00pm, Sat 10.00am–02.00pm)  
Phone rates: €0.05ppm peak, €0.045ppm off peak times

### TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

**Deutschland**. Web: <http://www.dlink.com>  
Telefon: +49(0)1805 2787 0, 14 € pro Minute Zeiten: Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr  
**Österreich**. Web: <http://www.dlink.com>  
Telefon: +43(0)820 480084 0, 11€ € pro Minute Zeiten: Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr  
**Schweiz**. Web: <http://www.dlink.com>  
Telefon: +41(0)848 331100 0,08 CHF pro Minute Zeiten: Mo. –Fr. 09:00 – 17:30 Uhr  
\* Gebühren aus Mobilnetzen und von anderen Providern können abweichen.

### DEUTSCH

#### SETUP-ASSISTENT-CD

**SETUP-ASSISTENT-CD**  
Die CD enthält alle zum Einrichten des DWA-172 erforderlichen Anleitungen.

**EINLEGEN DER CD**  
Legen Sie die CD in das CD-Laufwerk Ihres Computers. Der Setup-Assistent sollte automatisch starten. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Internetverbindung aktiv ist. (Schließen Sie den DWA-172 noch nicht an)

**DER SETUP-ASSISTENT**  
Wählen Sie Ihre Sprache von der Optionenliste und folgen Sie den Anweisungen des Assistenten, um die Einrichtung des DWA-172 fertig zu stellen.

#### SETUP- UND KONFIGURATIONSPROBLEME

- WAS KANN ICH TUN, WENN ICH MEINE CD VERLOREN HABE?**  
Auf der CD sind die Software-Treiber und das Handbuch gespeichert. Diese sind jedoch auch direkt bei D-Link erhältlich (siehe „Technischer Kundendienst“). Unter Windows XP, Vista, Windows 8, 7 werden die entsprechenden Treiber in der Regel automatisch installiert.
- WAS KANN ICH TUN, WENN ICH MEINEN VERSCHLÜSSELUNGSSCHLÜSSEL FÜR DIE DRAHTLOSE VERBINDUNG VERGESSEN HABE?**  
Der Verschlüsselungsschlüssel wird im drahtlosen Access Point, Router oder DSLModem-Router eingestellt. Wenn Sie Ihren Verschlüsselungsschlüssel verloren haben, müssen Sie den Access Point bzw. den Router neu konfigurieren und einen neuen Schlüssel einstellen. Bitte wenden Sie sich dazu an den Hersteller Ihres drahtlosen Access Point, Routers oder DSL-Modem-Routers.
- WARUM KANN ICH KEINE DRAHTLOSE VERBINDUNG AUFBAUEN?**
  - Überprüfen Sie, ob der DWA-172 ordnungsgemäß mit dem USB-Anschluss verbunden ist, oder versuchen Sie, wenn möglich, den DWA-172 an einen anderen USB-Anschluss anzuschließen.
  - Vergewissern Sie sich, dass die grüne Verbindungsanzeige leuchtet. Falls nicht, müssen der Treiber oder der USB-Anschluss überprüft werden.
  - Überprüfen Sie, ob die Einstellungen für die drahtlose Verbindung am DWA-172 mit den Einstellungen des Access Point bzw. Routers übereinstimmen. Überprüfen Sie folgende Einstellungen:  
**Netzwerkname (SSID)**  
**Verschlüsselungsschlüssel für die drahtlose Verbindung**  
**Sicherheitsstandard für drahtlose Verbindungen (z. B. WEP, WPA2)**  
Überprüfen Sie in der Windows-Aufgabebalken (rechts unten), ob eine drahtlose Verbindung aufgebaut wurde. Wenn das Symbol rot angezeigt wird, wurde keine Verbindung aufgebaut.  
- Überprüfen Sie, ob das Internet auf anderen Computern funktioniert.  
- Vergewissern Sie sich, dass die Software korrekt und vollständig installiert ist.  
Installieren Sie die Software bei Bedarf neu. Die Anzeige am DWA-172 beginnt zu leuchten, sobald die Software korrekt installiert ist.

### FRANÇAIS

#### ASSISTANT DE CONFIGURATION SUR CD

**CD DE L'ASSISTANT DE CONFIGURATION**  
Le CD contient toutes les instructions nécessaires à la configuration du DWA-172.

**INSÉREZ LE CD**  
Insérez le CD dans le lecteur de CD de l'ordinateur. L'assistant de configuration devrait démarrer automatiquement. Assurez-vous que la connexion Internet est active (ne branchez pas encore le DWA-172).

**ASSISTANT DE CONFIGURATION**  
Sélectionnez la langue dans la liste d'options, puis suivez les étapes de l'assistant pour mener à bien la configuration du DWA-172.

### PROBLÈMES D'INSTALLATION ET DE CONFIGURATION

- J'AI PERDU MON CD, QUE PUIS-JE FAIRE ?**  
Le CD contient les pilotes de la carte et son manuel. Vous pouvez les télécharger sur le site D-Link (Voir Support Technique ci-dessous). Windows XP, Vista, Windows 8, 7 installent généralement de façon automatique les bons drivers.
- J'AI PERDU MA CLÉ D'ENCRYPTION SANS FIL**  
La clé d'encryption sans fil est configurée sur le point d'accès, le routeur ou le modem routeur DSL sans fil. Si vous ne retrouvez pas cette clé d'encryption, l'unique solution est de reconfigurer votre point d'accès ou routeur afin d'en utiliser une nouvelle. Merci de contacter le constructeur de votre point d'accès/routeur/modem routeur DSL.
- JE N'ARRIVE PAS À ME CONNECTER EN SANS FIL**
  - Vérifiez que votre DWA-172 est correctement connecté sur le port USB ou essayez de le connecter sur un autre port USB.
  - Vérifiez que la diode verte est bien allumée. Si ce n'est pas le cas vérifiez le port USB ou son pilote.
  - Vérifiez que les paramètres sans fil de votre DWA-172 correspondent à ceux de votre point d'accès/routeur. Voici les points à vérifier :  
**Nom du réseau sans fil (SSID)**  
**Clé d'encryption sans fil**  
**Méthode de sécurité sans fil (E.g. WEP, WPA2)**  
Vérifier qu'une connexion sans fil a été établie, dans la barre de tâche de Windows (en bas à droite). Le rouge indique que la connexion sans fil n'a pas été établie.
  - Vérifiez que la connexion Internet fonctionne sur les autres ordinateurs.
  - Assurez vous d'avoir suivi et fini la procédure d'installation logiciel, sinon merci de la relancer. La diode de la DWA-172 ne doit s'allumer qu'après cette opération.

#### ASSISTANCE TECHNIQUE

Assistance technique D-Link sur internet: <http://www.dlink.com>  
Assistance technique D-Link par téléphone : 01 76 54 84 17  
Du lundi au vendredi de 9h à 19h (hors jours fériés)

### ESPAÑOL

#### CD DEL ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN

**CD DEL ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN**  
El CD contiene todas las instrucciones necesarias para instalar el DWA-172

**INTRODUCIR EL CD**  
Inserte el CD-ROM en la unidad de CD del ordenador. El asistente de configuración deberá iniciarse automáticamente. Asegúrese de que su conexión de Internet esté activa. (No enchufe todavía el DWA-172)

**ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN**  
Seleccione el idioma en la lista de opciones y siga los pasos indicados en el asistente para finalizar la configuración del DWA-172

#### PROBLEMAS DE INSTALACION Y CONFIGURACIÓN

- HE PERDIDO EL CD**  
El CD contiene controladores y el manual, que pueden obtenerse de D-Link (vea más adelante «Asistencia técnica»). Windows XP, Vista, Windows 8, 7 instalarán automáticamente los controladores correctos en la mayoría de casos.
- HE OLVIDADO MI CLAVE DE ENCRIPCIÓN INALÁMBRICA**  
La clave de encriptación inalámbrica está configurada en el punto de acceso, router o módem router DSL inalámbricos. Si no puede obtener su clave de encriptación, la única solución es volver a configurar su punto de acceso o router y, de este modo, usar una nueva clave de encriptación. Póngase en contacto con el fabricante de su punto de acceso, router o módem router DSL inalámbricos.
- NO CONSIGO UNA CONEXIÓN INALÁMBRICA**
  - Compruebe que el DWA-172 está conectado correctamente en el puerto USB o pruebe a conectar el DWA-172 en otro puerto USB que esté libre.
  - Compruebe que el LED de enlace se ha iluminado en verde. Si no es así, debe examinar el controlador o el puerto USB.
  - Asegúrese de que los parámetros inalámbricos del DWA-172 coinciden con los parámetros de su punto de acceso o router. Compruebe y confirme los parámetros siguientes:  
**Nombre de red inalámbrica (SSID)**  
**Clave de encriptación inalámbrica**  
**Método de seguridad inalámbrica (p. ej.: WEP, WPA2)**  
Para comprobar si es ha establecido una conexión inalámbrica, haga clic en el botón de la derecha en la bandeja del sistema de Windows. Si aparece en rojo, es que no se ha establecido ninguna conexión válida.
  - Compruebe que en los otros navegadores no hay ningún problema con la conexión a internet.
  - Asegúrese de que ha seguido y completado todo el proceso de instalación del software. El LED del DWA-172 debe encenderse tras la instalación del software.

#### ASISTENCIA TÉCNICA

<http://www.dlink.com>  
Asistencia Técnica Telefónica de D-Link: +34 902 30 45 45 0,067 €/min  
De Lunes a Viernes de 9:00 a 19:00

### ITALIANO

#### CONFIGURAZIONE GUIDATA SU CD

**CD DI CONFIGURAZIONE GUIDATA**  
Il CD contiene tutte le istruzioni necessarie per configurare il dispositivo DWA-172.

**INSERIRE IL CD**  
Inserire il CD nell'unità CD del computer. La configurazione guidata verrà avviata automaticamente. Assicurarsi che la connessione Internet sia attiva. Non collegare ancora il dispositivo DWA-172.

**CONFIGURAZIONE GUIDATA**  
Selezionare la lingua dall'elenco di opzioni e attendersi ai passaggi della procedura guidata per completare la configurazione di DWA-172.

#### PROBLEMI DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE

- HO PERSO IL CD. COME DEVO COMPORTARMI?**  
Il CD contiene i driver software e il manuale che possono essere richiesti a D-Link (vedi il paragrafo Supporto tecnico). In molti casi, Windows XP, Vista, Windows 8, 7 installano automaticamente il driver corretto.
- HO DIMENTICATO LA CHIAVE DI CIFRATURA WIRELESS. COME DEVO COMPORTARMI?**  
La chiave di cifratura wireless è configurata sul router, sul modem router DSL o sull'accesso punto wireless. Se non si riesce a recuperare la chiave di cifratura wireless è necessario riconfigurare l'accesso point/router per utilizzare una nuova chiave di cifratura. Contattare il produttore dell'accesso punto wireless/router/modem DSL.
- NON RIESCO A INSTAURARE UNA CONNESSIONE WIRELESS.**
  - Verificare che il dispositivo DWA-172 sia correttamente connesso alla porta USB. Se possibile, provare a collegare il dispositivo DWA-172 a un'altra porta USB disponibile.
  - Verificare che il LED Link emetta una luce verde. In caso contrario è necessario controllare il driver o la porta USB.
  - Verificare che le impostazioni wireless del dispositivo DWA-172 corrispondano alle impostazioni dell'accesso point/router. Controllare e confermare le impostazioni relative a:  
**Nome della rete wireless (SSID)**  
**Chiave di cifratura wireless (SSID)**  
**Metodo di sicurezza wireless (per esempio, WEP, WPA2)**  
Per verificare la connessione wireless, utilizzare la barra delle applicazioni di Windows (in basso a destra). In assenza di una connessione valida è rossa.
  - Verificare che internet funzioni correttamente sui computer disponibili.
  - Verificare di avere eseguito e completato la procedura d'installazione del software. In caso contrario installare nuovamente il software. Il LED del dispositivo DWA-172 dovrebbe accendersi dopo l'installazione del software.

#### SUPPORTO TECNICO

<http://www.dlink.com>  
Supporto Tecnico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00 con orario continuato  
Telefono: 02 87366396

### NEDERLANDS

#### CD INSTALLATIEWIZARD

**CD INSTALLATIEWIZARD**  
Op de cd staan alle instructies die u nodig heeft om DWA-172 te installeren

**PLAATS CD**  
Plaats de cd in het cd-rom-station van uw computer. De installatiewizard zou automatisch moeten starten. Controleer of u internetaansluiting actief is. (Sluit DWA-172 nog niet aan)

**INSTALLATIE-WIZARD**  
Selecteer uw taal in de lijst met mogelijkheden en volg de stappen binnen de wizard om de installatie van DWA-172 te voltooien

#### INSTALLATIE EN CONFIGURATIEPROBLEMEN

- WAT MOET IK DOEN ALS IK MIJN CD KWIJT BEN?**  
De cd bevat stuurprogramma's en een handleiding. Deze materialen kunt u ook downloaden van de site van D-Link (zie Technische ondersteuning hieronder). In Windows XP, Vista, Windows 8, 7 worden in de meeste gevallen automatisch de juiste stuurprogramma's geïnstalleerd.
- IK BEN DE ENCRYPTIESLEUTEL VOOR MIJN DRAADLOZE NETWORK VERGETEN.**  
De encryptiesleutel voor het draadloze netwerk is opgeslagen op het draadloze Access Point, de router of de ADSL-router met modem. Als u niet kunt achterhalen wat de encryptiesleutel is, kunt u het probleem alleen verhelpen door het Access Point of de router te configureren met een nieuwe encryptiesleutel. Neem voor meer informatie contact op met de fabrikant van het draadloze Access Point, de router of de ADSL-router met modem.
- WAAROM KAN IK GEEN DRAADLOZE VERBINDING TOT STAND BRENGEN?**
  - Controleer of de DWA-172 goed is aangesloten op de USB-poort of sluit de DWA-172 aan op een andere USB-poort (indien beschikbaar).
  - Controleer of het groene lampje brandt. Als dat niet het geval is, controleer u de werking van het stuurprogramma of de USB-poort.
  - Zorg ervoor dat de draadloze instellingen op de DWA-172 overeenkomen met de instellingen op het Access Point of de router. Controleer de volgende instellingen en pas deze zo nodig aan.  
**Naam draadloos netwerk (SSID)**  
**Encryptiesleutel voor het draadloze netwerk**  
**Beviligingsmethode voor het draadloze netwerk (bijvoorbeeld WEP of WPA2)**  
U kunt op de taakbalk van Windows (helemaal rechts) zien of er een draadloze verbinding tot stand is gebracht. Rood betekent dat er geen draadloze verbinding tot stand is gebracht.
  - Controleer of internet wel goed werkt op andere computers.
  - Controleer of u de installatie van de software op de juiste manier en volledig hebt uitgevoerd. Installeer de software anders opnieuw. Het lampje van de DWA-172 moet gaan branden na de software-installatie.

#### TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Technische ondersteuning voor klanten in Nederland:  
<http://www.dlink.com> / 0107994344 / €0,15per minuut.  
Technische ondersteuning voor klanten in België:  
<http://www.dlink.com> / 033039971 / €0,175per minuut(spituren), €0,0875per minuut(daluren)  
Technische ondersteuning voor klanten in Luxemburg:  
<http://www.dlink.com> / +32 70 66 06 04

### POLSKI

#### KREATOR KONFIGURACJI

**KREATOR KONFIGURACJI - CD-ROM**  
Płyta CD zawiera instrukcję dotyczącą konfiguracji DWA-172.

**WŁOŻE PŁYTĘ CD**  
Włóż płytę CD do napędu CD-ROM. Kreator konfiguracji powinien włączyć się automatycznie. Upewnij się, że jesteś podłączony do internetu. (Nie podłączaj jeszcze DWA-172)

**KREATOR KONFIGURACJI**  
Z listy wybierz swój język, a następnie postępuj zgodnie z poleceniami kreatora aby skonfigurować DWA-172.

#### PROBLEMY Z KONFIGURACJĄ

- CO ZROBIĆ, JEŚLI ZAGUBIENIU ULEGŁA PŁYTA CD?**  
Płyta CD zawiera instrukcję dotyczącą konfiguracji DWA-172. Systemy operacyjne Windows XP, Vista, Windows 8, 7 w większości przypadków zainstalują automatycznie prawidłowe sterowniki.
- CO ZROBIĆ, JEŚLI ZAPOMNIALEM SIECIOWY KLUCZ SZYFROWANIA?**  
Sieciový klucz szyfrowania jest skonfigurowany w bezprzewodowym punkcie dostępowym lub routerze bezprzewodowym. Jeśli nie ma możliwości przypomnienia sobie klucza, jedynym rozwiązaniem jest jego zmiana w powyższym urządzeniu. Znajrzyj do podrecznika użytkownika aby dowiedzieć się, w jaki sposób skonfigurować klucz szyfrowania sieci bezprzewodowej.
- DŁACZEGO NIE MOGĘ UZYSKAĆ POŁĄCZENIA BEZPRZEWODOWEGO?**
  - Sprawdź, czy adapter DWA-172 jest poprawnie przyłączony do portu USB lub spróbuj przyłączyć go do innego wolnego portu.
  - Upewnij się, że zaświeciła się zielona dioda LED. Jeśli nie, sprawdź nastawieni na waszym przystupowym bodu/smérovači. Zkontrolujcie shodu sterownik.
  - Upewnij się, że ustawienia sieci bezprzewodowej adaptera DWA-172 odpowiadają ustawieniom sieci bezprzewodowej punktu dostępowego lub routera bezprzewodowego. Sprawdź następujące ustawienia:  
**Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID)**  
**Klucz szyfrowania sieci bezprzewodowej (Rodzaj szyfrowania (np. WEP, WPA2)**  
Aby sprawdzić, czy nawiązane zostało połączenie bezprzewodowe, w zasobniku systemowym Windows (po prawej na dole ekranu). Kolor czerwoný oznacza brak połączenia.
  - Kontroler of internet wel goed werkt op andere computers.
  - Controleer of u de installatie van de software op de juiste manier en volledig hebt uitgevoerd. Installeer de software anders opnieuw. Het lampje van de DWA-172 moet gaan branden na de software-installatie.

#### POMOC TECHNICZNA

Telefoniczna pomoc techniczna firmy D-Link: 0 801 022 021  
Pomoc techniczna firmy D-Link świadczona przez Internet:  
<http://www.dlink.com>

### ČESKY

#### CD S PRŮVODCEM NASTAVENÍM

**CD S PRŮVODCEM NASTAVENÍM**  
CD obsahuje všechny potřebné pokyny pro nastavení produktu DWA-172

**VLOŽTE CD**  
Vložte CD do jednotky CD-ROM svého počítače. Průvodce nastavením by se měl automaticky spustit. Zkontrolujte, zda je aktivní vaše připojení k Internetu. (DWA-172 zatím nezapojíte.)

**PRŮVODCE NASTAVENÍM**  
Vyberte jazyk z nabízených možností a podle pokynů průvodce dokončete nastavení produktu DWA-172

#### PROBLÉMY S INSTALACÍ A KONFIGURACÍ

- CO MÁM DĚLAT, KDYŽ JSEM ZTRATIL DODÁVANÉ CD?**  
CD obsahuje ovladače a návod, které lze získat od D-Link (viz „Technická podpora“ níže). Systémy Windows XP, Vista, Windows 8, 7 nainstalují ve většině případů automaticky správné ovladače.
- CO KDYŽ JSEM ZAPOMNĚL ŠIFROVACÍ KLÍČ PRO SVOJÍ BEZDRÁTOVOU SÍŤ?**  
Šifrovací klíč pro bezdrátovou síť je nakonfigurován v bezdrátovém přístupovém bodu, směrovači nebo směrovači s DSL modemem. Pokud nemůžete zjistit svůj šifrovací klíč, jedním řešením bude nakonfigurovat vaš bezdrátový přístupový bod/smérovač na nový šifrovací klíč. Pokud nevíte jak, kontaktujte výrobce bezdrátového přístupového bodu, směrovače nebo směrovače s DSL modemem.
- PROČ SE NEMOHU BEZDRÁTOVĚ PŘIPOJIT?**
  - Zkontrolujte, zda je DWA-172 připojen správně do USB portu nebo zkuste připojit DWA-172 do jiného volného USB portu.
  - Zkontrolujte, zda svítí zelený indikátor Link. Pokud ne, je třeba zkontrolovat USB port nebo instalaci ovladače.
  - Ujistěte se, že nastavení bezdrátové sítě na DWA-172 odpovídá nastavení na vašem přístupovém bodu/smérovači. Zkontrolujte shodu těchto nastavení.  
**Název bezdrátové sítě (SSID)**  
**Šifrovací klíč (Encryption Key)**  
**Typ šifrování (např. WEP, WPA2)**  
Podívejte se na hlavní panel Windows (oznamovací oblast vpravo dole). Červená znamená, že se nepodařilo navázat spojení.
  - Ujistěte, zda na ostatních počítačích funguje připojení k Internetu.
  - Ujistěte se, že jste dokončili proces instalace a postupovali přitom podle pokynů. V opačném případě reinstalujte software. Indikátor na DWA-172 by se měl po instalaci softwaru rozsvítit.

#### TECHNICKÁ PODPORA

Web: <http://www.dlink.com>  
E-mail: [support@dlink.cz](mailto:support@dlink.cz)  
Telefon ČR: +420 211 151 640 nebo SK: +421 (0)692 147 110  
Telefonická podpora je v provozu: PO - PÁ od 09:00 do 17:00  
Volání je zpoplatněno dle příslušných tarifů Vašeho operátora.

### MAGYAR

#### BEÁLLÍTÁS-VARÁZSLÓ CD

**BEÁLLÍTÁS-VARÁZSLÓ CD**  
A CD tartalmazza a DWA-172 beállításához szükséges valamennyi utasítást

**CD BEHÉLYEZÉSE**  
Helyezze be a CD-t a számítógép CD-meghajtójába. A beállítás-varázsló automatikusan elindul. Bizonyosodjon meg arról, hogy internetkapcsolata aktív. (Még ne csatlakoztassa a DWA-172-t.)

**BEÁLLÍTÁS-VARÁZSLÓ**  
A lehetőségek listájáról válassza ki a kívánt nyelvet és kövesse a varázsló DWA-172 beállítására vonatkozó utasításait.

#### BEÁLLÍTÁSI ÉS KONFIGURÁCIÓS PROBLÉMÁK

- MIT TEGYEK, HA ELVESZTETTEM A CD-T?**  
A CD-n található szoftvereket és használati útmutatót letöltheti a D-Link weboldalon található Technikai támogatás menüre kattintva. A Windows XP, Vista, Windows 8, 7 operációs rendszerek rendszerint automatikusan telepítik a megfelelő meghajtókat.
- JEG HAR GLEMT MIN TRÅDLÖSE KRYPTERINGSNÖKKEL**  
Den trådløse krypteringsnøgkelen er konfigureret på det trådløse aksespunktet, ruteren eller ADSL-modemruteren. Hvis du ikke finner frem til krypteringsnøgkelen, er eneste løsning å omkonfigurere aksespunktet/ruteren med en ny krypteringsnøkkel. Kontakt produsenten av det trådløse aksespunktet/ruteren/DSL-modemruteren.
- HVORFOR OPPNÅR JEG IKKE TRÅDLÖSE FORBINDELSE?**
  - Kontroller at DWA-172 er koblet riktig til USB-porten, eller prøv å koble DWA-172 i en annen, tilgjengelig USB-port.
  - Sjekk at den grønne forbindelseslampe lyser. Hvis ikke, må du konsentrere deg om driveren eller USB-porten.
  - Pass på at de trådløse innstillingene på DWA-172 samsvarer med innstillingene på aksespunktet/ruteren. Kontroller og bekreft innstillingene for:  
**Navn på trådløst nettverk (SSID)**  
**Trådløs sikkerhetsnøkkel**  
**Trådløs sikkerhetsmetode (f.eks. WEP, WPA2)**  
Sjekk om det er opprettet en trådløs forbindelse i systemstatusfeltet til Windows (nederst til høyre). Rødt vil si at det ikke er opprettet gyldige forbindelser.
  - Kontroller at internett fungerer på eksisterende datamaskiner.
  - Pass på at du har fulgt og fullført programvareinstallasjonen. Hvis ikke, installerer du programvaren på nytt. Lampen på DWA-172 skal lyse etter programvareinstallasjon.

### NORSK

#### CD OPPSETT-VEILEDER

**OPPSETT-VEILEDER CD**  
CD-en inneholder alle instruksjoner som trengs for oppsett av DWA-172

**SETT INN CD**  
Sett CD-en i CD-stasjonen på PC-en. Oppsett-veilederen bør starte automatisk. Kontroller at du er koblet til internett. (Ikke koble til DWA-172 enda)

**OPPSETT-VEILEDEREN**  
Velg språk fra listen og følg anvisningene i veilederen for å bli ferdig med oppsettet av DWA-172

#### OPPSETT- OG KONFIGURERINGSPROBLEMER

- JEG HAR MISTET CD-EN MIN. HVA KAN JEG GJØRE?**  
CD-en inneholder drivere og håndbøker som kan fås fra D-Link (se Teknisk støtte nedenfor). Windows XP, Vista, Windows 8, 7 vil i de fleste tilfeller installere riktige drivere automatisk.
- JEG HAR GLEMT MIN TRÅDLÖSE KRYPTERINGSNÖKKEL**  
Den trådløse krypteringsnøgkelen er konfigurert på det trådløse aksespunktet, ruterer eller ADSL-modemruterer. Hvis du ikke finner frem til krypteringsnøgkelen, er eneste løsning å omkonfigurere aksespunktet/ruterer med en ny krypteringsnøkkel. Kontakt produsenten av det trådløse aksespunktet/ruterer/DSL-modemruterer.
- HVORFOR OPPNÅR JEG IKKE TRÅDLÖSE FORBINDELSE?**
  - Kontroller at DWA-172 er koblet riktig til USB-porten, eller prøv å koble DWA-172 i en annen, tilgjengelig USB-port.
  - Sjekk at den grønne forbindelseslampe lyser. Hvis ikke, må du konsentrere deg om driveren eller USB-porten.
  - Pass på at de trådløse innstillingene på DWA-172 samsvarer med innstillingene på aksespunktet/ruterer. Kontroller og bekreft innstillingene for:  
**Navn på trådløst nettverk (SSID)**  
**Trådløs sikkerhetsnøkkel**  
**Trådløs sikkerhetsmetode (f.eks. WEP, WPA2)**  
Sjekk om det er opprettet en trådløs forbindelse i systemstatusfeltet til Windows (nederst til høyre). Rødt vil si at det ikke er opprettet gyldige forbindelser.
  - Kontroller at internett fungerer på eksisterende datamaskiner.
  - Pass på at du har fulgt og fullført programvareinstallasjonen. Hvis ikke, installerer du programvaren på nytt. Lampen på DWA-172 skal lyse etter programvareinstallasjon.

#### TEKNISK SUPPORT

D-Link Teknisk Support over Internett: <http://www.dlink.com>  
D-Link Teknisk telefonsupport: 820 00 755  
(Hverdager 08:00 – 20:00)

## DANSK

### CD MED OPSÆTNINGSGUIDE



#### OPSÆTNINGSGUIDE PÅ CD

CD'en indeholder alle de instruktioner, som er nødvendige for at opsætte DWA-172



#### ISÆT CD

Sæt CD'en i CD-drevet på din computer. Opsætningsguiden bør starte automatisk. Sørg for, at din internetforbindelse er aktiv. (Tilslut ikke DWA-172 endnu)



#### GUIDEN OPSÆTNING

Vælg dit sprog blandt valgmulighederne på listen, og følg trinene i guiden for at gennemføre opsætningen af DWA-172

- PROBLEMER I FORBINDELSE MED OPSÆTNING OG KONFIGURER**
- HVAD KAN JEG GØRE, HVIS JEG HAR MISTET MIN CD?**

CD'en indeholder softwaredrivere og håndbog, og disse kan fås fra D-Link (se Teknisk support nedenfor). Windows XP, Vista, Windows 8, 7 vil i de fleste tilfælde automatisk installere de rigtige drivere.
  - HVIS JEG HAR GLEMT NØGLEN TIL TRÅDLØS KRYPTERING?**

Nøglen til trådløs kryptering konfigureres ved det trådløse access point, routeren eller DSL-modemrouteren. Hvis du ikke kan få fat i krypteringsnøglen, er den eneste løsning at konfigurere dit access point/router igen, så du kan bruge en ny krypteringsnøgle. Kontakt producenten af dit trådløse access point/router/DSL-modemrouter.

- HVORFOR KAN JEG IKKE FÅ OPRETET TRÅDLØS FORBINDELSE?**

- Kontroller, at DWA-172 er sat korrekt i USB-porten, eller prøv at sætte DWA-172 i en anden USB-port, hvis der er en ledig.
  - Kontroller, at den grønne Link-lysdioden tændes. Gør den ikke det, skal du kontrollere driveren eller USB-porten.
  - Sørg for, at de trådløse indstillinger i DWA-172 svarer til indstillingerne for dit access point/router. Kontroller og bekræft indstillingerne for:

**Navnet på det trådløse netværk (SSID)**

**Nøglen til trådløs kryptering**

**Metoden til trådløs sikkerhed (f.eks. WEP, WPA2)**

Kontroller på proceslinjen i Windows (nederst til højre), om der er oprettet trådløs forbindelse. Rød betyder, at der ikke er oprettet brugbar forbindelse.
  - Kontroller, at internettet fungerer korrekt på de computere, du allerede har.
  - Kontroller, at du har fulgt instruktionerne ved installationen af softwaren og udført processen. Hvis ikke, skal du installere softwaren igen. Lysdioden på DWA-172 bør blive tændt efter installation af softwaren.

### TEKNISK SUPPORT

D-Link teknisk support på Internettet: http://www.dlink.com

D-Link teknisk support over telefonen: Tlf.: 901 388 99

Normale åbningstider: Hverdage kl. 08:00 – 20:00

## SUOMI

### CD:LTÄ LÖYTYVÄ ASENNUSVELHO



#### ASENNUSVELHO-CD

CD sisältää kaikki tarvittavat ohjeet DWA-172:n saattamiseksi toimintakuntoon



#### SYÖTÄ ASENNUS-CD

Syötä CD tietokoneesi CD-asemaan. Asennusvelhon tulisi käynnistyä automaattisesti. Varmista, että tietokone on yhteydessä internetiin. (Älä kytke DWA-172:ta vielä tietokoneeseen.)



#### ASENNUSVELHO

Valitse haluamasi kieli listassa olevista vaihtoehtoista ja seuraava asennusvelhon askelia saattaaksesi DWA-172:n asennuksen loppuun

- ASENNUKSEEN JA ASETUKSIEN KONFIGUROINTIIN LIITYVÄT ONGELMAT**
- MITÄ TEEN, JOS CD-LEVY KATOOA?**

CD:n sisältää ohjaintiedostoja ja käyttöoppaan. Ne ovat saatavissa D-Linkiltä (ks. kohta Tekninen tuki alla). Windows XP-, Vista, Windows 8, 7 käyttöjärjestelmät asentavat useimmiten oikeat ohjaimet automaattisesti.
  - MITÄ JOS OLEN UNOHTANUT LANGATTOMAN SALAUSAVAIMENI?**

Langaton salausavain kuuluu langattoman tukiaseman, reitittimen tai DSL-modeemin asetuksiin. Jos olet unohtanut tai kadottanut salausavaimesi, on ainoa vaihtoehto tehdä tukiaseman/ reitittimen asetukset uudelleen käyttäen uutta salausavainta. Ota yhteyttä langattoman tukiaseman/reitittimen/DSL-modeemireitittimen valmistajaan tai maahantuajaan.
  - LANGATON YHTEYS EI TOIMI – MIKSI?**

- Tarkista, että DWA-172:n liitäntä USB-porttiin on kunnossa. Koeta kytkeä DWA-172 toiseen USB-porttiin, jos sellainen on vapaana.
    - Tarkista, että vihreä Link-merkkivalo on syttynyt. Jos se ei ole syttynyt, on tarkistettava ohjain tai USB-yhteys.
    - Varmista, että DWA-172:n langattomat asetukset vastaavat tukiaseman/reitittimen asetuksia. Tarkista seuraavat asetukset.

**Langattoman verkon nimi (SSID)**

**Trådlös krypteringsnyckel**

**Langattoman tietoturvan tyyppi (esim. WEP, WPA2)**

Tarkista Windowsin tehtäväpalkista (alhaalla oikealla). Punainen väri merkitsee, ettei toimivaa yhteyttä ole syntynyt.
    - Varmista muiden tietokoneiden avulla, että yhteys Internetiin toimii asianmukaisesti.
    - Varmista, että olet tehnyt ohjelmistoasennuksen asianmukaisesti. Muussa tapauksessa asenna ohjelmisto uudelleen. DWA-172:n merkkivalon pitäisi syttyä ohjelmistoasennuksen jälkeen.

### TEKNISTÄ TUKEA ASIAKKAILLE SUOMESSA

Internetin kautta : http://www.dlink.com

Arkisin klo. 09:00 – 21:00

Numerosta : 0600 - 155 57

## SVENSKA

### CD-INSTALLATIONSGUIDE



#### CD MED INSTALLATIONSGUIDE

CD:n innehåller alla nödvändiga instruktioner för att installera DWA-172-enheten



#### SÄTT I CD-N

Sätt i cd:n i datorns cd-enhet. Installationsguiden skall starta automatiskt. Kontrollera att Internet-anslutningen är aktiv. (Anslut inte DWA-172-enheten ännu)



#### INSTALLATIONSGUIDE

Välj språk i listan med alternativ och följ stegen i guiden för att slutföra installationen av DWA-172-enheten

- PROBLEM VID INSTALLATION OCH KONFIGURATION**
- VAD KAN JAG GÖRA OM JAG HAR FÖRLORAT CD:EN?**

CD:n innehåller drivrutiner och en manual, vilka kan fås från D-Link (se Teknisk support nedan). Windows XP, Vista, Windows 8, 7 installerar i de flesta fall automatiskt rätt drivrutiner.
  - OM JAG HAR GLÖMT MIN TRÅDLÖSA KRYPTERINGSNYCKEL?**

Den trådlösa krypteringsnyckeln är konfigurerad på den trådlösa accesspunkten, routern eller DSL-modemroutern. Om du inte kan ta reda på din krypteringsnyckel, återstår bara att omkonfigurera accesspunkten/ routern, så att du kan använda en ny krypteringsnyckel. Kontakta tillverkaren av den trådlösa accesspunkten/routern/DSLmodemroutern.
  - VARFÖR GÅR DET INTE ATT SKAPA NÅGON TRÅDLÖS ANSLUTNING?**

- Kontrollera att DWA-172 är ordentligt ansluten till USB-porten, eller prova att ansluta DWA-172 till en annan USB-port om det finns någon.
    - Kontrollera att den gröna lysdioden för förbindelse lyser. Om den inte lyser måste drivrutinerna eller USB-porten kontrolleras.
    - Kontrollera att de trådlösa inställningarna för DWA-172 stämmer överens med inställningarna för accesspunkten/routern. Kontrollera och bekräfta inställningarna för:

**Namn på trådlöst nätverk (SSID)**

**Trådlös krypteringsnyckel**

**Typ av trådlös kryptering (f.ex. WEP, WPA2)**

Kontrollera i aktivitetsfältet i Windows (nere till höger) att det finns en trådlös anslutning. Rött innebär att det inte finns någon fungerande anslutning.
    - Kontrollera att Internet fungerar ordentligt på de befintliga datorerna.
    - Kontrollera att du har installerat programvaran på rätt sätt. Om inte, måste du ominstallera programvaran. Lysdioden på DWA-172 bör tändas efter det att programvaran installerats.

### TEKNISK SUPPORT

D-Link Teknisk Support via Internet: http://www.dlink.com

D-Link Teknisk Support via telefon: 0900 - 100 77 00

Vardagar 08:00 – 20:00

## PORTUGUÊS

### CD DE ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO



#### CD DE ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO

O CD engloba todas as instruções necessárias para configurar o DWA-172



#### INSERIR CD

Insira o CD na unidade de CD do seu computador. O assistente de configuração deverá ser iniciado automaticamente. Asssegure-se de que a sua ligação à Internet se encontra activa. (Não ligue o DWA-172 ainda)



#### ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO

Selecione o seu idioma na lista de opções e siga as etapas do assistente para completar a configuração do DWA-172

### PROBLEMAS DE CONFIGURAÇÃO

- PERDI O MEU CD, O QUE POSSO FAZER?**

O CD contém os drivers do software e o manual que podem ser obtidos na D-Link (consulte a Assistência Técnica abaixo). O Windows XP, Vista, Windows 8, 7 na maior parte dos casos, vão instalar automaticamente os drivers correctos.
- ESQUECI-ME DO MEU CÓDIGO DE ENCRIPTAÇÃO SEM FIOS?**

O código de encriptação sem fios é configurado no Ponto de Acesso Sem Fios, Router ou Router do Modem DSL. Se não conseguir obter o seu código de encriptação, a única solução será reconfigurar o seu Ponto de Acesso/Router para utilizar um novo código de encriptação. Contacte o fabricante do seu Ponto de Acesso Sem Fios/Router/Router Modem DSL.
- PORQUE NÃO CONSIGO OBTER UMA LIGAÇÃO SEM FIOS?**

- Verifique se o seu DWA-172 está ligado correctamente à sua porta USB ou tente ligar o DWA-172 a outra porta USB se possível.
  - Verifique se o LED de Ligação verde está aceso. Caso contrário, tem de verificar o driver ou a porta USB.
  - Certifique-se de que as definições sem fios do DWA-172 correspondem às definições do seu Ponto de Acesso/Router. Verifique e confirme as suas definições.

**Nome de Rede Sem Fios (SSID)**

**Código de Encriptação Sem Fios**

**Método de Segurança Sem Fios (P. ex. WEP, WPA2)**

Para confirmar se foi realizada uma ligação sem fios, vá ao ícone do Windows (canto inferior direito). Vermelho significa que não foram feitas ligações válidas.
  - Verifique se a Internet está a trabalhar correctamente nos computadores existentes.
  - Certifique-se de que seguiu e concluiu o processo de instalação do software, caso contrário, volte a instalar o software. O LED do DWA-172 deve acender-se depois da instalação do software.

### ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Assistência Técnica da D-Link na Internet: http://www.dlink.com

Assistência Técnica Telefónica da D-Link: +351 707 78 00 10

## ΕΛΛΗΝΙΚΑ

### ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ CD



#### CD ΟΔΗΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΗΣ

Το CD περιέχει όλες τις οδηγίες που απαιτούνται για την εγκατάσταση του DWA-172



#### ΕΙΣΑΓΩΓΗ CD

Εισάγετε το CD στην μονάδα CD του υπολογιστή σας. Ο οδηγός εγκατάστασης πρέπει να εκκινείται αυτόματα. Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεσή σας στο internet είναι ενεργή. (Μην συνδέετε ακόμα το DWA-172)



#### ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Επιλέξτε τη γλώσσα σας από τη λίστα επιλογών και ακολουθήστε τα βήματα στον οδηγό για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του DWA-172

## HRVATSKI

### CD S ČAROBNJAKOM ZA POSTAVLJANJE



#### CD S ČAROBNJAKOM ZA POSTAVLJANJE

Na CD-u se nalaze upute za postavljanje uređaja DWA-172



#### UMETANJE CD-a

Umetnite CD u CD pogon računala. Čarobnjak za postavljanje trebao bi se automatski pokrenuti. Provjerite je li internetska veza s računalom aktivna. (Nemojte još priključivati DWA-172.)



#### ČAROBNJAK ZA POSTAVLJANJE

Odaberite jezik s popisa i slijedite upute čarobnjaka da biste postavili DWA-172.

- ПОТЕШКОЋЕ S POSTAVLJANJEM I KONFIGURACIJOM**
- IZGUBIO/LA SAM CD. ŠTO MOGU UČINITI?**

Na CD-ju se nalajajo pomočne i driverne programe koji su dostupni na D-Link internetskim stranicama (pogledati pod "Tehnička podrška"). U sklopu operativnih sustava Windows XP ili Vista, Windows 8, 7, sustav će u većini slučajeva samostalno instalirati pogonske programe.
  - ŠTO UČINITI AKO SAM ZABORAVIO/LA ENKRIPCIJSKI KLJUČ?**

Enkripcijski ključ definiran je na pristupnoj točki ili usmjerniku. Ukoliko niste u stanju saznati enkripcijski ključ, jedino rješenje je promijeniti postavke vaše pristupne točke ili usmjernika i definirati korištenje novog enkripcijskog ključa.
  - ZAKAJ NE MOREM VZPOSTAVITI BREŽIČNO POVEZATI?**

- Preverite, da je vaš DWA-172 čvrsto in pravilno priklopljen v USB utorn ili okušajte umetnuti uređaj u drugi USB utor, ukoliko je to moguće.
    - Uvjerite se da bežične postavke na uređaju odgovaraju postavkama pristupne točke ili usmjernika. Provjerite sljedeće postavke:

**Naziv bežične veze (SSID)**

**Enkripcijski ključ**

**Metoda zaštite bežične mreže (npr. WEP, WPA2)**
    - Kako biste se uvjereni da je vaš uređaj ispravan, a imate mogućnost pristupiti pristupnoj točki ili usmjerniku, privremeno onemogućite sigurnosne postavke, te provjerite postoji li sada bežična povezanost.
    - Provjerite jeste li ispravno okončali instalacijski proces pogonskih i pomoćnih programa, u suprotnom, ponovo pokrenite instalaciju. LED lampica na uređaju trebala bi se upaliti nakon ispravne instalacije.
  - KOLJE OPERATIVNE SUSTAVE DWL-DWA-172 PODRŽAVA?**

DWA-172 podržava sve aktualne operativne sustave, uključujući Microsoft Windows XP/Vista/Windows 8, 7.

### TEHNIČKA PODRŠKA

Hvala vam na odabiru D-Link proizvoda. Za dodatne informacije, podršku i upute za korištenje uređaja, molimo vas da posjetite D-Link internetsku stranicu na http://www.dlink.com

## SLOVENSKI

### ČAROVNIK ZA POSTAVITEV S CD-ja



#### CD S ČAROVNIKOM ZA POSTAVITEV

CD vsebuje vsa navodila potrebna za za postavitev DWA-172



#### VSTAVITE CD

Vstavite CD v CD pogon vašega računalnika. Čarovnik za namestitev bi se moral samodejno zagnati. Zagotovite, da je vaša internetska povezava aktivna. (Ne priključite se DWA-172)



#### ČAROVNIK ZA POSTAVITEV

Izberite vaš jezik iz seznama možnosti in sledite korakom v čarovniku, da postavite DWA-172

### PROBLEMI PRI POSTAVITVI IN NASTAVITVI

- KAJ NAJ NAREDIM, ČE SEM IZGUBIL CD?**

Na CD-ju se nahajajo gonilniki in priročnik, kar pa lahko naložite tudi iz D-linkove spletne strani (glej spodaj). Windows XP, Windows 8, 7 ali Vista bodo najverjetneje samodejno namestili pravilne gonilnike.
- KAJ NAJ NAREDIM, ČE SEM POZABIL BREŽIČNI ENKRIPCIJSKI KLJUČ?**

Brežični enkripcijski ključ se nastavlja na brezžični dostopni točki (AP) ali usmerjevalniku. Če ne morete najti ali se spomniti enkripcijskega ključa, je edina možnost, da ponovno nastavite AP/usmerjevalnik in določite enkripcijski ključ.
- ZAKAJ NE MOREM VZPOSTAVITI BREŽIČNE POVEZAVE?**

- Preverite, da je vaš DWA-172 čvrsto in pravilno priklopljen v USB vtičnico. Če imate več prostih USB vtičnic, poskusite DWA-172 priključiti v drugo USB vtičnico.
  - Preverite, da se bežične nastavitve v DWA-172 ujemajo z nastavitvami v usmerjevalniku. Se posebej natančno preverite:

**Ime brezžične mreže (SSID)**

**Brežični enkripcijski ključ**

**Brežični varnostni sistem (WEP, WPA2,...)**
  - Za preverjanje brezžične povezave lahko začasno izklopite brezžični varnostni sistem in s tem zvišate možnost, da boste vzpostavili povezavo oz. ugotovili razlog za nezmožnost povezave.
  - Preverite , da ste pravilno in do konca izpeljali postopek namestitve gonilnikov. Če niste, ponovite postopek namestitve. LED indikator na DWA-172 mora po koncu namestitve svetiti.

### TEHNIČNA PODPORA

Zahvaljujemo se vam, ker ste izbrali D-Link proizvod. Za vse nadaljnje informacije, podporo ter navodila za uporabo prosimo obiščite D-Link - ovo spletno stran http://www.dlink.com

## ROMÂNĂ

### CD-UL CU EXPERTUL DE CONFIGURARE



#### CD-UL CU EXPERTUL DE CONFIGURARE

CD-ul conține toate instrucțiunile necesare pentru configurarea DWA-172



#### INTRODUCEREA CD-ULUI

Introduceți CD-ul în unitatea CD a computerului dvs. Expertul de configurare ar trebui să pornească automat. Asigurați-vă că este activă conexiunea dvs. la Internet. (Nu conectați încă DWA-172)



#### EXPERTUL DE CONFIGURARE

Selectați limba dvs. în lista de opțiuni și urmați pașii din expert pentru a finaliza configurarea DWA-172

### PROBLEME LEGATE DE CONFIGURARE

- AM PIERDUT CD-UL, CE POT FACE?**

CD-ul conține software precum driverul echipamentului și manualul acestuia ce pot fi obținute și de la D-Link (a se vedea Suport Tehnic mai jos). Windows XP sau Vista, Windows 8, 7 va instala automat în marea majoritate a cazurilor driverul corect.
- DACĂ AM UITAT CHEIA DE CRIPTARE WIRELESS?**

Cheia de criptare wireless este configurată în Access point sau router. Dacă nu reușiți să o obțineți, singura soluție este să re-configurați Access pointul/Routerul să folosească o nouă cheie de criptare.
- DE CE NU MĂ POT CONECTA WIRELESS?**

- Verificați dacă ați conectat corect DWA-172 în portul USB sau încercați să folosiți un alt port USB dacă este disponibil.
  - Asigurați-vă că folosiți aceeași configurație wireless atât pe DWA-172 cât și pe Access Point/Router. Vă rugăm să verificați și să confirmați următorii parametri:

**Numele rețelei wireless (SSID)**

**Cheia de criptare wireless**

**Metoda de securizare aleasa (Ex: WEP, WPA2)**
  - Pentru a fi siguri că aveți echipamentul funcțional și ca există legătură cu Access Pointul/Routerul, dezactivați securitatea pe wireless, vedeți dacă vă puteți conecta și dacă respectiva conexiune funcționează corect.
  - Asigurați-vă că ați urmărit și încheiat procesul de instalare, altfel, reinstalați software-ul. LED-ul de pe DWA-172 trebuie să se aprindă după instalare.

### SUPPORT TEHNIC

Vă mulțumim pentru alegerea produselor D-Link. Pentru mai multe informații, suport și manuale ale produselor vă rugăm să vizitați site-ul D-Link

http://www.dlink.com

## NOTES