# **D-Link** Installations Guide

Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3.



DI-624+

AirPlus G+ – trådlös 2.4 GHz router

## Innan du börjar

- Om du har köpt denna router för att kunna dela din höghastighetsanslutning till Internet med andra datorer, måste du ha ett kabelmodem (Ethernet-baserat) eller ett DSL-modem och ett fungerande Internetkonto från en Internetleverantör.
- 2. Det bästa är att använda samma dator som är ansluten till ditt modem för att konfigurera den trådlösa multimode-routern DI-624+. DI-624+ fungerar som en DHCP-server och kommer att sköta tilldelning av all nödvändig IP-adressinformation i ditt nätverk. Se bilagan i slutet av denna snabbinstallationsguide eller cd-rom-manualen om hur varje nätverksadapter ska ställas in för att automatiskt hämta en IP-adress.

### Kontrollera förpackningens innehåll



Kontakta din återförsäljare, om någon av ovanstående komponenter saknas.

© 2004 D-Link Systems, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Varumärken eller registrerade varumärken är respektive ägares egendom. Programvara och specifikationer kan ändras utan att detta meddelas.



#### Anslut den trådlösa routern DI-624+ till ditt nätverk

- A. Anslut först strömadaptern till nätingången på baksidan av din DI-624+ och anslut den andra änden av nätkabeln till strömkällan. Lysdioden tänds (ON) och anger korrekt anslutning
- B. Anslut den ena änden av ethernetkabeln till WAN-porten på baksidan av din DI-624+ och den andra änden till Ethernetporten på kabeleller DSL-modemet. Lysdioden för WAN tänds och anger korrekt anslutning.
- C. Anslut en Ethernetkabel till LAN-port 1 på baksidan av din DI-624+ och till en ledig Ethernet-port på nätverksadaptern på den dator du använder för att konfiguera din DI-624+. Lysdioden för LAN-port 1 tänds och anger korrekt anslutning. (Notera: LAN-portarna på din DI-624+ är av typen Auto-MDI/MDIX, vilket innebär att du antingen kan använda en rak eller korsad Ethernetkabel i anslutningen till LAN-portarna.)
- D. Datorer utrustade med trådlösa adaptrar med 802.11b/g-standarder kan anslutas till din DI-824VUP+. Det trådlösa nätverkskortet DWL-G650+ AirPlus G+ Wireless Cardbus Adapter för bärbara datorer och PCI-kortet DWL-G520+ AirPlus G+ Wireless PCI Adapter för stationära datorer ansluts direkt, med hjälp av de förvalda inställningarna, till routern.





#### Starta om datorn



#### Ansluta flera datorer till DI-624+

Använd extra Ethernet-kablar (CAT5 UTP) om du vill ansluta flera Ethernet-utrustade datorer till de återstående Ethernet-LANportarna på panelen på baksidan av DI-624+.



Internet Kabelový/DSL modem DI-624+ /ysokorychlostni 2,4 GHz ý širokopásmový směrovač Počítač 3 Stolní PC nebo laptop (potřebuje bezdrátový adaptér) Počítač 1 Stolní PC nebo laptop Počítač 2 Stolní PC nebo laptop (potřebuje bezdrátový adaptér) Att använda Setup Wizard 4 (Guiden Setup) DI-624+ - Microsoft Internet Explorer File Edit View Favorites Tools Help Starta din webbläsare och Back × skriv in "http://192.168.0.1" i adressfältet. Tryck sedan på http://192.168.0.1 Enter- eller Retur-tangenten. Connect to 192.168.0.1 ? × Inloggningsfönstret visas. Ange "admin" som användarnamn och lämna lösenordsfältet tomt. DI-624 + User name: 🖸 admin Password: Remember my password Cancel Klicka på OK

När du genomfört stegen i denna Snabbinstallationsguide, bör ditt anslutna nätverk se ut ungefär så här:





Följande fönster visas	🗿 DI-624+ - Microsoft Internet Explorer
	DI-624+ Setup Wizard
	Welcome to the DI-624+ Setup Wizard. The Wizard will guide you through these four quick steps. Begin by clicking on <b>Next</b> .
	Step 1. Set your new password
	Step 2. Choose your time zone
	Step 3. Set Internet connection
	Step 4.Set wireless LAN connection
	Step 5.Restart
Klicka på nästa	
	Next Exit

#### ange ett nytt lösenord. Här har du möjlighet att välja ett lösenord.



Klicka på nästa





#### välj Internetanslutning.

Du uppmanas att välja typ av Internetanslutning för din router.

Klicka på nästa



Om du är osäker på vilken inställning du ska välja, kan du kontakta din Internetleverantör.



Om du har valt <b>dynamisk</b>	
IP-adress, visas denna	🗿 DI-624+ - Microsoft Internet Explorer
skärmbild: (Används främst	D-Link DI-624+ Setup Wizard
för Internetuppkoppling med	Set Dynamic IP Address
kabelmodem.)	If your ISP require you to enter a specific host name or specific MAC address, please enter it in. The <b>Clone MAC Address</b> button is used to every the MAC address of your Ethernet advector to the DLEOM. Click
Klicka på knappen kopiera	Next to continue.
MAC-adress för att automatiskt	Host Name DI-624+ (optional)
kopiera MAC-adressen för	MAC 00 - 03 - 2F - FF - F0 - 84 (optional)
nätverksadaptern i din dator. Du	Clone MAC Address
kan även själv skriva in MAC-	
adressen.	BackNext Full
	Duck Next Exit
Vad ä	ir en MAC-adress?
Allan	lätverksadaptrar har en unik MAC-
adres	i <mark>s (Media Access Control). Tänk på</mark>
att vis	sa datorer och viss kringutrustning
kan h	a inbyggda nätverksadaptrar.
Klicka på <mark>nästa</mark>	

Om din Internetleverantör kräver att en **statisk IPadress** används och detta alternativ har valts, kommer denna skärmbild att visas:

Ange den IP-adressinformation som du har fått av din Internetleverantör. Du måste fylla i alla obligatoriska fält.

D-Link	DI	624+ Se	up Wizard	
	Set S	tatic IP Ac	dress	
Enter in the static to continue.	IP informati	on provided to	you by your ISP.	Click Next
WAN	IP Address	0.0.0.0		
WAN St	ibnet Mask	0.0.0.0		
WAN Gatew	ay Address	0.0.0.0		
Primary DN	IS Address	0.0.0.0		
Secondary DN	IS Address	0.0.0.0	(optional)	
			6	DCC
			Ba	ck Next Exi
				T

Klicka på nästa



Om din Internetleverantör använder **PPPoE** (Point-to-Point Protocol over Ethernet) och detta alternativ har valts, kommer denna skärmbild att visas: (Används främst för Internetuppkoppling med DSL-modem).

Kom ihåg att ta bort eventuell PPPoE-klientprogramvara som finns installerad på dina datorer.

Ange det användarnamn och lösenord som du har fått av din Internetleverantör.

Klicka på nästa

	Explorer	DI-624 + - Microsoft Internet
	24+ Setup Wizard	D-Link DI-6
	et PPPoE	S
Next	may be required by your ISP. Click	The service name is optional but to continue.
		User Name
	•••••	Password
	•••••	Retype Password
		Service Name (optional)
ext Exi	Back	

### Konfiguration för trådlös anslutning

Fabriksinställningarna för ditt 802.11g-nätverk är: SSID = default Channel = 6 Du kan, om det behövs, ändra dessa inställningar för att anpassa dem till ett befintligt trådlöst nätverk.

D-Link	DI	624+ Setu	up Wizard
Set 8	02.11g W	fireless LA	N Connection
Enter in the SS	ID name and	Channel numbe	r to be used for the
wireless Acce	ss Point. Ciid	K NEXT to contin	iue.
	SSID	default	
	Channel	6 💌	
			000
			Back Next E
			<b>T</b>

Klicka på nästa



DI-624+ kan hantera tre nivåer av kryptering för trådlös kommunikation – 64-bitars, 128-bitars, och 256-bitars, ifall du önskar använda kryptering för ditt 802.11g-nätverk. **Krypteringen är som standard inaktiverad.** Du kan ändra krypteringsinstä Ilningarna för att få en säkrare trådlös kommunikation.



Klicka på <mark>nästa</mark>



#### Testa Internetanslutningen.

Du kommer att komma tillbaka till startsidan.



# **BILAGA** (forts.)

För att kunna skapa en anslutning till nätverket måste du kontrollera att nätverksadaptern i din dator är korrekt konfigurerad. Så här konfigurerar du nätverksadaptern för automatisk hämtning av en IP-adress från DI-624+bredbandsroutern.

För Microsoft Windows XP: Öppna startmenyn > högerklicka på mina nätverksplatser > välj egenskaper > dubbelklicka på den nätverksanslutning som hör till Ethernet-adaptern (dvs. D-Link DFE-530TX+).



1 Disarch Polders [11]

🚣 Local Area Connection Properties

D-Link DFE-530TX+ PCI Adapter #2

General Authentication Advanced

Connect using:

? X

Configure ...



### MEMO

<u>e</u>	

## **Teknisk Support**

På vår hemsida kan du hitta mer information om mjukvaru uppdateringar och annan användarinformation.

D-Link tillhandahåller teknisk support till kunder i Sverige under hela garantitiden för denna produkt.

#### Teknisk Support för kunder i Sverige:

#### D-Link Teknisk Support via telefon:

08-585 36 841 Vardagar 08.00-22.00

#### **D-Link Teknisk Support via Internet:**

http://www.dlink.se email:support@dlink.se

