# **D-Link**<sup>®</sup>

DVA-5593

## **GUIDA RAPIDA**

D-Lin

WLAN #1<sup>0</sup> WPS

### Configurazione numero VoIP Wind3

#### **Configurazione numero VoIP Wind3**

Questa guida vi mostrerà come configurare il router **D-Link DVA-5593** per l'utilizzo di un numero VoIP Wind3

Per una semplice configurazione del proprio numero di telefono VoIP si consiglia di seguire la procedura guidata che può essere riattivata cliccando sul pulsante in alto a sinistra della interfaccia di configurazione dell'apparato.

#### Scegliere la voce Configurazione guidata.



admin	Disconnetti
ingua	italiano 🗸
Ripristina configura	zione di fabbrica
Modifica password a	amministratore
Riavvia	
Riconnessione WAN	
Configurazione guio	lata

Fatto	questo	configurare	la	schermata	Servizio	VoIP
come	indicate	o nell'immag	gin	e a lato.		

Nel caso in cui il proprio account VoIP sia attivo da parecchio tempo usare i parametri:

Server Proxy SIP SIP Outboud proxy User Agent Domain voip.libero it voip.libero it sip.infostrada.it

In caso di dubbi su quale parametri utilizzare contattare il servizio clienti dell'operatore.

Si ricorda che il valore della **chiave SIP** deve essere fornito dall'operatore telefonico ed è univoco per ogni contratto telefonico.

Porta	5060
voip.windtre.it	
windtre.it	
Linee	Entrambe 🗸
39[numero di tele	fono]
39[numero di tele	fono]
[chiave SIP]	
Mostra password	
Se è necessario effettu	are una
configurazione più det	tagliata, saltare questo sta Avanzata" niù tardi