

D-Link[®]

DGE-500SX

Manuale di Installazione della scheda di rete Gigabit Ethernet

Rev. 01 (April 2000)

6GE500SXML01

Printed In Taiwan



RECYCLABLE

Introduzione

Il presente manuale di installazione fornisce le istruzioni per la messa in opera della scheda di rete D-Link DGE-500SX (Gigabit Ethernet Adapter). Questo dispositivo viene utilizzato per connessioni in fibra ottica tra un computer e uno switch Gigabit Ethernet o un modulo full duplex Gigabit. Informazioni più dettagliate riguardanti la scheda di rete, la realizzazione delle connessioni di rete e le specifiche tecniche sono disponibili nel manuale utente fornito insieme alla scheda stessa.

Disimballaggio

Verificare la disponibilità e lo stato dei seguenti componenti

1. Network Interface Card (NIC)



2. CD-ROM

3. User's Guide

Fase 2 – Installazione hardware

- 2-1 Spegner il computer e scollegare il cavo di alimentazione.
- 2-2 Rimuovere la copertura dello chassis.
- 2-3 Inserire la scheda in uno slot PCI libero.
- 2-4 Avvitare la scheda allo chassis del computer.
- 2-5 Rimontare il coperchio dello chassis.
- 2-6 Riconnettere il cavo di alimentazione e riaccendere il computer. Se la sezione BIOS del programma di avvio del computer è di tipo Plug-and-play compatibile, il BIOS configurerà automaticamente la nuova scheda DGE-500SX.

Fase 3 – Connessione dei cavi di rete

Per questa scheda sono richiesti cavi in fibra ottica Multimode (6.25/125µm o 50/125µm) con connettore

SC compatibile con lo standard IEEE. Utilizzare un connettore duplex SC o due connettori simplex SC e rispettare le relazioni tra le porte di ricezione e trasmissione della scheda e del ripetitore.

Fase 4 – Installazione software

Le istruzioni per l'installazione software sono contenute nel file README sul CD-ROM fornito con l'apparato stesso. Consultare il file README.TXT contenuto nel CD-ROM per individuare il programma adatto in funzione del sistema operativo utilizzato.

Informazioni aggiuntive

In caso di problemi durante l'installazione della rete, consultare il Manuale Utente fornito con la scheda stessa. Esso contiene istruzioni, diagrammi, spiegazioni ed esempi che aiutano l'utente durante l'installazione.

Maggiori informazioni sono disponibili online all'indirizzo <http://www.dlink.it> oppure presso gli uffici della D-Link Italia.